

HEPURE

ROBINET DE PRISE D'ÉCHANTILLON



1	CORPS	INOX 316L
2	BAGUE DE SERRAGE	INOX 316L
3	MEMBRANE	MVQ FDA
4	JOINT ROBINET	MVQ FDA
5	JOINT 15/21	EPDM FDA
6	BOUCHON	INOX 304L
7	JOINT BOUCHON	MVQ FDA
8	ANNEAU BOUCHON	INOX 304L
9	CHAÎNETTE	INOX 304L
10	ANNEAU CORPS	INOX 304L
11	CONDUIT	INOX 316L/304L
12	PISSETTE	PE/POM



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET PARTICULARITÉS DU ROBINET

Ce robinet est prévu pour être monté sur des cuves contenant des **liquides du groupe 2**, à une **pression maximale de 2 bars** et à une **température inférieure à 100 °C**.

Ce robinet est conçu pour offrir une **excellente nettoyabilité** :

- 1) entre deux prises d'échantillons afin d'éviter toute contamination des échantillons par le robinet ;
- 2) lors du nettoyage de la cuve afin d'éviter toute contamination ultérieure.

MONTAGE DE L'EMBASE SUR CUVE

Pour monter l'EMBASE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) sur votre cuve, cette dernière doit être équipée d'un manchon GAZ 1/2" (15/21) selon la norme NF E 03.005 : G 1/2 H.NF.E.03.005.

Visser l'EMBASE sur le manchon de la cuve jusqu'en butée contre le JOINT 15/21 (5). Utiliser une clef plate de 30 mm pour serrer.

Remarque 1 : l'orientation angulaire de l'EMBASE n'a aucune importance.

Remarque 2 : Ce type de montage sans téflon est une garantie de simplicité et de rapidité pour le démontage et l'entretien de vos robinets.

FONCTIONNEMENT

Ce robinet est constitué de deux parties : l'EMBASE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10), fixée à la cuve, et le KIT de prise d'échantillon (11 et 12). Le KIT est vendu séparément. Un seul KIT est nécessaire pour l'ensemble de vos cuves équipées d'une EMBASE.

Prise d'échantillon :

- 1 – Dévisser le BOUCHON DE SURETÉ (6).
- 2 – Visser le CONDUIT (11) à la place du bouchon jusqu'à ce que le vin coule pour prélever l'échantillon.
- 3 – Agir en sens inverse pour arrêter la prise d'échantillon et retirer le CONDUIT.
- 4 – Nettoyer l'EMBASE et le CONDUIT à l'aide de la PISSETTE (12). Ranger le CONDUIT sur la PISSETTE.
- 5 – Sécher le robinet avant de revisser le BOUCHON DE SURETÉ.

La PISSETTE doit être remplie avec une solution de nettoyage adaptée (une solution hydroalcoolique par exemple).

Attention : fermer le BOUCHON DE SURETÉ sans rincer et/ou sécher le robinet pourrait entraîner une diminution de la durée de vie de la membrane en fonction du produit utilisé, de sa concentration et du temps de contact. Utiliser uniquement des produits compatibles avec les matériaux du robinet et respecter les préconisations du fabricant du produit de nettoyage.



ENTRETIEN COURANT

Une fois par an :

- 1 – Dévisser la BAGUE DE SERRAGE (2) avec une pièce de 1€.
- 2 – Retirer la MEMBRANE (3) en la tirant par l'avant ou en la poussant depuis l'arrière.
- 3 – Nettoyer l'intérieur du CORPS (1), puis remplacer la MEMBRANE et le JOINT ROBINET (4).
- 4 – Revisser et serrer la BAGUE DE SERRAGE avec une pièce de 1€ jusqu'en butée.

Vérifiez visuellement l'état du JOINT 15/21 (5) et du JOINT BOUCHON (7). Les changer dès les premiers signes d'usure.